

ROCOCO' TRAVERTINO

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

CICLO APPLICATIVO:

ROCOCO' TRAVERTINO

rivestimento naturale a spessore per esterno ed interno che permette di riprodurre l'effetto del travertino, evidenziando le tipiche venature naturali.

decorazioni esterne ed interne all'acqua

peso specifico: 1.680 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosità: 10000 cps appena prodotto

resa: 0,7 - 0,9 m²/LT una mano su supporto liscio (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: prodotto a rilievo satinato effetto travertino

colori: colori di cartella

confezioni: LT. 4 - LT. 12

in superficie: 3 - 4 ore a 20°C

sovraverniciatura: 24 ore a 20°C

in profondità: 28 giorni a 20°C

indurisce completamente dopo 28 giorni in base alla temperatura dell'ambiente. Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.

Supporti nuovi: stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore circa a 20°C, procedere con l'applicazione del Rococò Travertino e del Finix 80.

Supporti vecchi: eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Invece se le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare solo una mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, provvedere con l'applicazione del Rococò Travertino e del Finix 80.

diluizione: pronto all'uso

sistema: frattone inox e spazzola

numero di strati: 1

va applicato con il Frattone Inox PV 43 o PV 44, lasciando uno spessore di circa 1,5 - 2 mm. Successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto con la Spazzola PV 89, premendo le setole sulla superficie con movimenti discontinui, realizzando così delle venature irregolari e discontinue a nido d'ape. Questo fino ad ottenere una superficie parzialmente liscia, lasciando a vista le incisioni create precedentemente e le venature irregolari.

Successivamente passare un attrezzo appuntito (es. cacciavite) per creare delle fughe tipiche delle lastre di travertino della misura desiderata.

SC 00265

Dopo 24 ore a 20°C, quando il ROCOCO' TRAVERTINO è ben asciutto, applicare, con una spugna compatta, la prima mano di FINIX 80 trasparente non diluito sulla superficie liscia, tralasciando le venature e le incisioni.

Trascorse 4 ore a 20°C stendere una seconda mano di finitura FINIX 80 colorato e diluito al 50%.

Poi, a FINIX 80 ancora bagnato, eliminare l'eccesso di prodotto sulla parte liscia usando la spugna lavata con acqua e ben strizzata, in modo da ottenendo l'effetto pietra naturale, per il diverso assorbimento della superficie.

N.B: Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial.

Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Non applicare sotto il sole battente o in presenza di vento. Evitare le giornate con elevata umidità o le superfici gelide.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00265 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Ottobre 2016